

取扱説明書

アイカポリエステル化粧ボード

このたびはアイカポリエステル化粧ボード(以下、本製品)をご採用いただき、ありがとうございます。
本製品を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになりまして正しくご使用ください。
本書は必ず大切に保管しておいてください。

注意(一般使用上)

- ① モップ・ブラシ・掃除機等の掃除道具をパネルに強く当てますと、ヘコミ・キズの原因となりますので十分注意してください。
- ② 毛染め剤、養毛剤、うがい薬等の薬液がかかったままにしておくと、表面が変色する恐れがありますので注意してください。
- ③ 酸性又はアルカリ性洗剤・漂白剤は、表面を変色させる恐れがありますので付着しないように注意してください。
- ④ 基材部分に水分がしみこむと、変色や表面の膨れ等の外観変化になる他、カビが発生する恐れがありますのでご注意ください。
- ⑤ 化粧面にテープや、シール等を貼ると、剥がした際に表面層がはがれる恐れがあります。
- ⑥ 化粧面に吸盤などを付けると、表面のはがれ、吸盤の跡が残る恐れがあります。
- ⑦ 日光が良くあたる箇所は、特に変色(退色)する恐れがあるのでご注意ください。

お手入れ方法

- ① 表面の汚れは、柔らかい布かスポンジに中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。強く絞っていない雑巾で水拭きするとシミが生じる場合があります。
- ② ナイロンたわしやスチールウール、メラミンスポンジ、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。また、ブラシや布などで、表面を強くこするとキズや、表面の艶が変化する恐れがあります。
- ③ 頑固な油性の汚れは、中性クリーナー又はエチルアルコール(薬用アルコール)などで拭いた後、水拭きしてください。水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。
- ④ 万が一、上記の注意薬剤や酸性又はアルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●アイカカタログセンター

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

TEL<052>409-1471

FAX<0120>525-100

TEL<052>409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。